



PODELNÍKY BUDOU AŽ KE KABINĚ  
 SUBFRÁMĚ (LONGRAILS) WILL BE UP THE CABIN

Náčelové rozměry dle ISO 2768m		PRŮMĚR	
HAUGERMAN	RENAULT	MASTER-L3H1P3	ZNAČKA
VERZE	FNA	VERZE	XXX
RENAULT	RENAULT	RENAULT	XXX