

Přehled identifikátorů struktury

F24_002

Úplné označení	Popis	Popis struktury
=DOK	Zařízení	DOKUMENTY
=STR	Zařízení	STROJ
=REPORT	Zařízení	VÝSTUPY
+RH	Místo instalace	ROZVADĚČ HLAVNÍ
+RP1	Místo instalace	AUTOMATION PANEL
+PART	Místo instalace	KUSOVNÍK
+DEV	Místo instalace	PŘÍSTROJE
+X_LIST	Místo instalace	SEZNAM SVORKOVNIC
+X	Místo instalace	SVORKOVNICE
+W_LIST	Místo instalace	SEZNAM KABELŮ
+W	Místo instalace	KABELY
+XS_LIST	Místo instalace	SEZNAM KONEKTORŮ
+XS	Místo instalace	KONEKTORY


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Obsah										F06_004
Přiřazení		Stránka	Popis stránek					Datum	Zpracoval	
=DOK		1	TITULNÍ STRANA					11.07.2019	Martin	
		2	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE					28.02.2018	Martin	
		3	PŘEHLED IDENTIFIKÁTORŮ ZAŘÍZENÍ A MÍSTA INSTALACE					19.07.2019	Martin	
		4	OBSAH					19.08.2019	Martin	
		5	OBSAH					19.08.2019	Martin	
		6	OBSAH					19.08.2019	Martin	
		7	OBSAH					19.08.2019	Martin	
=STR		1	PŮDORYS ZKUŠEBNÍHO PROSTORU					16.07.2019	Martin	
		2	ORIENTACE SYSTÉMU PŘÍŘAZENÍ POHONŮ					19.07.2019	Martin	
		3	TABULKA SERVOPOHONŮ					19.07.2019	Martin	
		4	TABULKA POUŽITÝCH SVOREK					19.08.2019	Martin	
		5	TABULKA POUŽITÝCH SVOREK					19.07.2019	Martin	
		6	TABULKA POUŽITÝCH SVOREK					19.08.2019	Martin	
=STR +RH		ROZVADĚČ HLAVNÍ								
		1	NAPÁJENÍ					19.08.2019	Martin	
		2	ROZVOD 24VDC ZDROJ					19.08.2019	Martin	
		3	ACPMULTI USPOŘÁDÁNÍ					19.07.2019	Martin	
		4	ROZVOD 3×400VAC ACP MULTI POWER SUPPLY					22.07.2019	Martin	
		5	ACP MULTI AUX SUPPLY 24VDC					19.07.2019	Martin	
		6	ACP MULTI DMM 2×15.1A OSA Y					19.07.2019	Martin	
		7	ACP MULTI DMM 2×15.1A OSA Z					19.07.2019	Martin	
		8	ACP MULTI DMM 2×3.8A OSA X1					19.07.2019	Martin	
		9	ACP MULTI DMM 2×3.8A OSA X2					19.07.2019	Martin	
		10	ACP MULTI AXIS 05					19.07.2019	Martin	
		11	ACP MULTI AXIS 06					19.07.2019	Martin	
		12	AUTOMATION PC					22.07.2019	Martin	
13	X20 SYSTEM BUS CONTROLLER POWER SUPPLY					22.07.2019	Martin			


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Obsah										F06_004
Přirazení		Stránka	Popis stránek					Datum	Zpracoval	
=STR +RH		ROZVADĚČ HLAVNÍ								
		14	X20 SYSTEM SAFE DIGITAL INPUT					19.07.2019	Martin	
		15	X20 SYSTEM SAFE DIGITAL OUTPUT					19.07.2019	Martin	
		16	X20 SYSTEM DIGITAL INPUTS					19.08.2019	Martin	
		17	X20 SYSTEM DIGITAL OUTPUTS					19.08.2019	Martin	
		18	X20 SYSTEM ANALOG INPUT					19.07.2019	Martin	
		19	X20 SYSTEM ANALOG OUTPUT					19.07.2019	Martin	
		20	X20 SYSTEM TEMPERATURE INPUT					19.07.2019	Martin	
		21	X20 SYSTEM IO-LINK MASTER					19.07.2019	Martin	
		22	E-STOP TLAČÍTKA BEZPEČNOSTNÍ KLIKA OCHRANNÉHO PLOTU					19.08.2019	Martin	
		30	HLAVNÍ ROZVADĚČ MONTÁŽNÍ PANEL					22.07.2019	Martin	
		31	HLAVNÍ ROZVADĚČ					19.08.2019	Martin	
40	HLAVNÍ ROZVADĚČ					19.08.2019	Martin			
=STR +RP1		AUTOMATION PANEL								
		1	AUTOMATION PANEL 5000 USPOŘÁDÁNÍ					15.07.2019	Martin	
		2	AUTOMATION PANEL 5000 PANEL					17.07.2019	Martin	
		3	AUTOMATION PANEL 5000 EXTENSION OPTION OVLÁDACÍ PRVKY					19.07.2019	Martin	
=REPORT +PART		KUSOVNÍK								
		1	Kusovník artiklů : EUCH.092727 - BuR.X20DS438A					19.08.2019	Martin	
		2	Kusovník artiklů : BuR.8B0P0440HC00.000-1 - ETN.M22-LED-W					19.08.2019	Martin	
		3	Kusovník artiklů : ETN.M22-A - PXC.3212123					19.08.2019	Martin	
		4	Kusovník artiklů : PXC.3212131 - PXC.1407635					19.08.2019	Martin	
		5	Kusovník artiklů : PXC.1417404 - BuR.5ACCHD01.215C-000					19.08.2019	Martin	
		6	Kusovník artiklů : BuR.5DLS3.1001-00 - BuR.5ACCKP01.215C-000					19.08.2019	Martin	
		16	Souhrnný kusovník artiklů					19.08.2019	Martin	
		17	Souhrnný kusovník artiklů					19.08.2019	Martin	
		18	Souhrnný kusovník artiklů					19.08.2019	Martin	
=REPORT +DEV		PŘÍSTROJE								
		1	Seznam přístrojů : W115 - =STR+RH-AD5					19.08.2019	Martin	

Obsah

F06_004

Přřazení	Stránka	Popis stránek	Datum	Zpracoval
=REPORT +W	KABELY			
	5	Plán kabelů W122	19.08.2019	Martin
	6	Plán kabelů WX1	19.08.2019	Martin
	7	Plán kabelů WX2	19.08.2019	Martin
	8	Plán kabelů WY1	19.08.2019	Martin
	9	Plán kabelů WZ1	19.08.2019	Martin
=REPORT +XS_LIST	SEZNAM KONEKTORŮ			
	1	Seznam konektorů : =STR+RH-XK3 - =STR+RH-XK4	17.07.2019	Martin
=REPORT +XS	KONEKTORY			
	1	Plán konektoru =STR+RH-XK3	19.07.2019	Martin
	2	Plán konektoru =STR+RH-XK4	19.07.2019	Martin









Seznam vybraných přístrojů

F03_002_MD_MOTORY

Označení přístroje	Označení	Typové číslo	Výrobce	Funkční text
+RH-MX1	ACOPOS ServoMotor 3.6Nm, 3000rpm, EnDat 2.2 32line. multit.	8LSA37.DB030S000-3	B&R	
+RH-MX2	ACOPOS ServoMotor 3.6Nm, 3000rpm, EnDat 2.2 32line. multit.	8LSA37.DB030S000-3	B&R	
+RH-MY1	ACOPOS ServoMotor 10.0Nm, 3000rpm, EnDat 2.2 32line. multit.	8LSA46.DB030S000-3	B&R	
+RH-MZ1	ACOPOS ServoMotor 10.0Nm, 3000rpm, EnDat 2.2 32line. multit.	8LSA46.DB030S200-3	B&R	

Použité typy svorek


F02_002_MD_PREHLED_TYPU_SVOREK


Objednací číslo Typové číslo	Množství	Označení Popis	Parametry	Výrobce	Náhled
A631210 A631210	2	Řadová svorka pojistková RSP 4 šedá 1024 Prostředí AF2, AF3, AB7 dle ČSN 33 2000-3 , krytí IP 20 (při otevřeném nosiči pojistky IP 10), připojitelnost vodičů 0,5-4 (max 6 Cu drát), montáž na lišty TH 15,TH 35,TH 35 Cu	Proud [A] 6 Průřez [mm²] Barva	ELB	
3022276 CLIPFIX 35-5	1	Koncový držák Koncový držák, Šířka: 5,15 mm, Výška: 35 mm, Délka: 48,5 mm, Barva: šedá	Proud [A] Průřez [mm²] Barva grau	PXC Phoenix Contact	
3031212 ST 2,5	2	ST 2,5 Průchozí svornice Průchozí svornice, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15	Proud [A] 31 Průřez [mm²] 2,5 Barva grau	PXC Phoenix Contact	
3031238 ST 2,5-PE	1	Pružinová svornice pro ochranný vodič Pružinová svornice pro ochranný vodič, Způsob připojení: Pružinové připojení, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Barva: zeleno-žlutá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15	Proud [A] Průřez [mm²] 4 Barva grün-gelb	PXC Phoenix Contact	
3209015 STIO 2,5/3-2B/L	27	Svorka iniciačního / akčního prvku Svorka iniciačního / akčního prvku, Způsob připojení: Pružinové připojení, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15	Proud [A] 18 Průřez [mm²] 2,5 Barva grau	PXC Phoenix Contact	
3209196 STIO-IN 2,5/3 OG	2	Napájecí svorka Napájecí svorka, Způsob připojení: Pružinové připojení, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Barva: oranžová, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15	Proud [A] 30 Průřez [mm²] 2,5 Barva orange	PXC Phoenix Contact	

Použité typy svorek

F02_002_MD_PREHLED_TYPU_SVOREK


Objednací číslo Typové číslo	Množství	Označení Popis	Parametry	Výrobce	Náhled
3270221 PTRVB 4-FI /BU	2	Rozvod potenciálu Rozvod potenciálu, Jmenovité napětí: 250 V, Jmenovitý proud: 17,5 A, Průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 12 - 26, Typ připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 2, Počet přípojek: 13, Šířka: 8,3 mm, Délka: 64 mm, Barva: šedá, Barva připojovacích prvků: modrá, Montáž: NS 35/7,5, NS 35/15	Proud [A] Průřez [mm²] 2.5 mm² Barva Grey	PXC Phoenix Contact	










ACOPOS MULTI V PROVEDENÍ FEED THROUGH




ROZMĚRY VÝŘEZU:
(n × 53,5) MM × 195 MM = (8 × 53,5) MM × 195 MM = 428 MM × 195 MM









OSA Y




AXIS 1
15.1 A





OSA Z






OSA X2




OSA R




REZERVA - PLÁNOVÁNO



AXIS 5
1,9 A





REZERVA - PLÁNOVÁNO

AXIS 6
1,9 A









DVEŘE
UZAMKNOUT

AXIS 5
AXIS 6
ENABLE








Datum	19.08.2019
Zprac.	Martin
Kontrola	
Norma	

Označení zařízení:	ŘÍDICÍ SYSTÉM TESTBEDU PRO CNC ŘÍZENÍ TRAJEKTORIE TISKOVÉ HLAVY
--------------------	--


Zákazník:	Technická univerzita v Liberci Studentská 2 461 17 Liberec
-----------	--

Strana/název:	X20 SYSTEM DIGITAL OUTPUTS
---------------	-------------------------------

				= STR
				+ RH
	19-001	Celkem	83	Strana
				17



PTTB 2,5



Datum	19.07.2019
Zprac.	Martin
Kontrola	
Norma	

Označení zařízení:
ŘÍDICÍ SYSTÉM TESTBEDU PRO CNC ŘÍZENÍ TRAJEKTORIE TISKOVÉ HLAVY

Zákazník:
Technická univerzita v Liberci Studentská 2 461 17 Liberec

Strana/název:
X20 SYSTEM ANALOG INPUT



				= STR
				+ RH
	19-001	Celkem	83	Strana
				18

-A8

 X20AO4632 X20 analog output module, 4 outputs, $\pm 10\text{ V}$ / 0 to 20 mA , 16-bit resolution

v2.91

STP:



PTTB 2,5




Datum	19.07.2019
Zprac.	Martin
Kontrola	
Norma	

Označení zařízení:
ŘÍDICÍ SYSTÉM TESTBEDU PRO CNC ŘÍZENÍ TRAJEKTORIE TISKOVÉ HLAVY

Zákazník:
Technická univerzita v Liberci Studentská 2 461 17 Liberec

Strana/název:
X20 SYSTEM ANALOG OUTPUT

				= STR
				+ RH
	19-001	Celkem	83	Strana




STP:

X20AT6402

X20 temperature input module, 6 thermocouple inputs, type J, K, N, S, 0.1 K resolution

V4.0.1



Datum	19.07.2019
Zprac.	Martin
Kontrola	
Norma	


Označení zařízení:
ŘÍDICÍ SYSTÉM TESTBEDU PRO CNC ŘÍZENÍ TRAJEKTORIE TISKOVÉ HLAVY

Zákazník:
Technická univerzita v Liberci Studentská 2 461 17 Liberec

Strana/název:
X20 SYSTEM IO-LINK MASTER

	19-001	Celkem	83	Strana

= STR
+ RH
21



ROZVADĚČ:
RITTAL VX25 (8205.000) - ROZMĚRY: 2000 x 1200 x 500 MM
PODSTAVEC 100MM

MONTÁŽNÍ DESKA: 1099 x 1896 MM

KABELOVÉ ŽLABY: MIN. 60×80 MM (Š×V)

VE SPODNÍ ČÁSTI MONT. DESKY
UMÍSTIT PE-MŮSTEK, N-MŮSTEK




Datum	22.07.2019
Zprac.	Martin
Kontrola	
Norma	

Označení zařízení:
ŘÍDICÍ SYSTÉM TESTBEDU PRO CNC ŘÍZENÍ TRAJEKTORIE TISKOVÉ HLAVY

Zákazník:
Technická univerzita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec

Strana/název:
HLAVNÍ ROZVADĚČ MONTÁŽNÍ PANEL

				= STR	
				+ RH	
	19-001	Celkem	83	Strana	30




KABELOVÉ KONEKTORY


VÝVODKA PRO
SERVOKABELY

VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA

SOKL 100 MM

VENTILÁTOR






Automation Panel Link module
- SDL3 receiver



-AP1

AUTOMATION PANEL 21.5" Full HD TFT




AP5000 Swing arm mounting unit




AP5000 Swing Arm Handle



AP5000 Swing Arm Extension Option





Kusovník artiklů

F01_002_MD

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Výrobce	Číslo artiklu	Položka
Umístění	Jednotka		Objednací číslo	Dodavatel	Funkční text	
W115 =STR+RH/22.0	1	Připojovací kabel s konektorem M23 s provedením C1825, 25m, přímý	C-M23F19-19XDIFPU25,0-MA-092727 092727	EUCH EUCH	EUCH.092727	
W122 =STR+RH/1.7	1 ks	Napájení, 3-žilové (se zdílkou, bez konektoru), Vstupní napětí: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 SZ Napájecí kabel, napájecí, 3-pole, 100-240 V, délka 3000 mm	SZ.2500400 2500400	RIT RIT	RIT.2500400 OSVĚTLENÍ	
WX1 =STR+RH/8.1	1	ACOPOSmulti hybrid motor cable, length 25 m, 4x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 0.30	8BCH0025.1111A-0 8BCH0025.1111A-0	B&R B&R	B&R.8BCH0025.1111A-0	
WX2 =STR+RH/9.1	1	ACOPOSmulti hybrid motor cable, length 25 m, 4x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 0.30	8BCH0025.1111A-0 8BCH0025.1111A-0	B&R B&R	B&R.8BCH0025.1111A-0	
WY1 =STR+RH/6.1	1	ACOPOSmulti hybrid motor cable, length 25 m, 4x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 0.30	8BCH0025.1111A-0 8BCH0025.1111A-0	B&R B&R	B&R.8BCH0025.1111A-0	
WZ1 =STR+RH/7.1	1	ACOPOSmulti hybrid motor cable, length 25 m, 4x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 0.30	8BCH0025.1111A-0 8BCH0025.1111A-0	B&R B&R	B&R.8BCH0025.1111A-0	
=STR+RH =STR+RH/31.3	1 ks	Řadová skříň VX25, dvoudvěřová ŠxVxH 1200x2000x500 mm ocelový plech Řadová skříň VX25, ŠxVxH: 1200x2000x500 mm, ocelový plech, s montážní deskou,	VX.8205000 8205000	RIT RIT	RIT.8205000	
=STR+RH =STR+RH/31.3	1 ks	Schránka dokumentace pro š.500mm hl.90mm PS Schránka na schémata, pro TS, CM, SE, PC, TP , ocelový plech, upevnění na trubkový	TS.4115000 4115000	RIT RIT	RIT.4115000	
=STR+RH =STR+RH/31.3	1 ks	Rohové díly podstavce VX s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 1000 mm Rohové díly podstavce VX s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 1000 mm	VX.8620005 8620005	RIT RIT	RIT.8620005	
=STR+RH =STR+RH/31.3	1 ks	Kryty podstavce VX, výška: 100 mm, pro hloubku 500 mm Kryty podstavce VX, výška: 100 mm, pro hloubku 500 mm	VX.8620032 8620032	RIT RIT	RIT.8620032	
=STR+RH =STR+RH/31.3	1 ks	Bočnice, pro sešroubování, pro VX VxH: 2000x500 mm, ocelový plech Bočnice, pro sešroubování, pro VX VxH 2000x500 mm, ocelový plech	VX.8105245 8105245	RIT RIT	RIT.8105245	
=STR+RH-A1 =STR+RH/12.1	1	APC910 System 2CS 1SI 1LS	5PC910.SX02-00 5PC910.SX02-00	BuR BuR	BuR.5PC910.SX02-00	
=STR+RH-A5 =STR+RH/16.1	1	X20 Digital 12xI, 24V, Sink, 1 Wire	X20DI9371 X20DI9371	BuR BuR	BuR.X20DI9371	
=STR+RH-A6 =STR+RH/17.1	1	X20 Digital 12xO, 24V 0.5A, Source, 1 W.	X20DO9322 X20DO9322	BuR BuR	BuR.X20DO9322	
=STR+RH-A7 =STR+RH/18.1	1	X20 Analog 4xI, +/-10V/0..20 mA, 16 Bit	X20AI4632 X20AI4632	BuR BuR	BuR.X20AI4632	
=STR+RH-A8 =STR+RH/19.1	1	X20 Analog 4xO, +/-10V/0..20 mA, 16 Bit	X20AO4632 X20AO4632	BuR BuR	BuR.X20AO4632	
=STR+RH-A9 =STR+RH/20.1	1	X20 Analog 6xI, THERMOCOUPLE	X20AT6402 X20AT6402	BuR BuR	BuR.X20AT6402	
=STR+RH-A10 =STR+RH/21.1	1	X20 Digital Signal 4xIO Link Master V1.1	X20DS438A X20DS438A	BuR BuR	BuR.X20DS438A	

Kusovník artiklů

F01_002_MD

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Výrobce	Číslo artiklu	Položka
Umístění	Jednotka		Objednací číslo	Dodavatel	Funkční text	
=STR+RH-AD1 =STR+RH/4.0	1	ACPmulti LVM 44A HV C passive	8B0P0440HC00.000-1 8B0P0440HC00.000-1	BuR BuR	BuR.8B0P0440HC00.000-1	
=STR+RH-AD2 =STR+RH/5.0	1	ACPmulti HVM 16A HV C 24VOut 16A 5A	8B0C0160HC00.001-1 8B0C0160HC00.001-1	BuR BuR	BuR.8B0C0160HC00.001-1	
=STR+RH-AD3 =STR+RH/6.0	1	ACPmulti VWRM 15.1A HV CD S	8BVI0110HCDS.000-1 8BVI0028HCDS.000-1	BuR BuR	BuR.8BVI0110HCDS.000-1	
=STR+RH-AD4 =STR+RH/8.0	1	ACPmulti VWRM 3.8A HV CD S	8BVI0028HCDS.000-1 8BVI0028HCDS.000-1	BuR BuR	BuR.8BVI0028HCDS.000-1	
=STR+RH-AD5 =STR+RH/10.0	1	ACPmulti VWRM 1.9A HV CD	8BVI0014HCD0.000-1 8BVI0014HCD0.000-1	BuR BuR	BuR.8BVI0014HCD0.000-1	
=STR+RH-AF1 =STR+RH/4.0	1	ACPmulti NF 55A 520V	8B0F0550H000.000-1 8B0F0550H000.000-1	BuR BuR	BuR.8B0F0550H000.000-1	
=STR+RH-AR1 =STR+RH/4.2	1	ACPmulti BR 450W 50R IP65	8B0W0045H000.001-1 8B0W0045H000.001-1	BuR BuR	BuR.8B0W0045H000.001-1	
=STR+RH-AS2 =STR+RH/13.0	1	X20 SafeLOGIC, POWERLINK, X2X Link, univ	X20SL8101 X20SL8101	BuR BuR	BuR.X20SL8101	
=STR+RH-AS3 =STR+RH/14.1	1	X20 Safe Digital 8xI, 24V, 4xI CAT4	X20SI8110 X20SI8110	BuR BuR	BuR.X20SI8110	
=STR+RH-AS4 =STR+RH/15.1	1	X20 Safe Digital 4xO, 24V, 0.5A	X20SO4110 X20SO4110	BuR BuR	BuR.X20SO4110	
=STR+RH-B1 =STR+RH/22.1	1	MGBS-P-L2-AR-U-R-AZE-SH SICHERHEITSSCHALTER UNICODE	MGBS-P-L2-AR-U-R-AZE-SH 158524	EUCH EUCH	EUCH.158524	
=STR+RH-B1 =STR+RH/22.1	1	Modul vnější kliky MGBS-H-BA1A3-R	MGBS-H-BA1A3-R-157543 157543	EUCH EUCH	EUCH.157543	
=STR+RH-EA1 =STR+RH/1.7	1 ks	Systémové LED svítidlo, 1200lm, 100-240V SZ Systémové LED svítidlo, 1200 Lumen, délka 437 mm, 100-240 V, s integrovaným	SZ.2500300 2500300	RIT RIT	RIT.2500300 OSVĚTLENÍ	
=STR+RH-F1 =STR+RH/1.1	1 ks	Jistič 3pól, In 25 A, Icu 25 kA, charakteristika motorová M, nastavení IR 20 - 25 A, Cu/Al kabely	BC160NT305-25-M OEZ:20245	OEZ OEZ	OEZ.BC160NT305-25-M	
=STR+RH-F2 =STR+RH/2.1	1 Ks	Jistič In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	LTN-10B-1 OEZ:41638	OEZ OEZ	OEZ.LTN-10B-1	
=STR+RH-F3 =STR+RH/2.4	1 Stück	Elektronický přístrojový jistič	CBMC E4 24DC/1-10A NO 2906032	PXC PXC	PXC.2906032	
=STR+RH-G1 =STR+RH/2.1	1 Stück	Zdroj napájení	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 2903151	PXC PXC	PXC.2903151	
=STR+RH-H1 =STR+RH/2.1	1	LED prvek, bílý, upevnění vpředu, 12-30VAC/DC	M22-LED-W 1220696	ETN SONE	ETN.M22-LED-W POD	

Kusovník artiklů

F01_002_MD

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Výrobce	Číslo artiklu	Položka
Umístění	Jednotka		Objednací číslo	Dodavatel	Funkční text	
=STR+RH-H1 =STR+RH/2.1	1 ks	Upevňovací adaptér čelní montáž,pro kont.prvky M2	M22-A 1220691	ETN SONE	ETN.M22-A POD	
=STR+RH-H1 =STR+RH/2.1	1	Signálka, plochá, bílá	M22-L-W 1220681	ETN SONE	ETN.M22-L-W POD	
=STR+RH-H1 =STR+RH/2.1	1 ks	Nosiče štítků,bez štítku oblé,černé,šířka 30mm	M22S-ST-X 1220705	ETN SONE	ETN.M22S-ST-X POD	
=STR+RH-HM2 =STR+RH/17.0	1	Kompletní přístroj maják (RYG 100mm)	SL7-100-L-RYG-24LED 171425	ETN ETN	ETN.SL7-100-L-RYG-24LED	
=STR+RH-MV1 =STR+RH/1.5	1 ks	Ventilátor s filtrem 230m3/h,230V,50/59 Ventilátor s filtrem 230m3/h,230V,50/59	SK.3241100 3241100	RIT RIT	RIT.3241100 Ventilátor	
=STR+RH-MV1 =STR+RH/1.5	1 ks	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx	SK.3240200 3240200	RIT RIT	RIT.3240200 Ventilátor	
=STR+RH-MX1 =STR+RH/8.1	1 Stück	ACOPOS ServoMotor 3.6Nm, 3000rpm, EnDat 2.2 32line. multit.	8LSA37.DB030S000-3 8LSA37.DB030S000-3	B&R B&R	B&R.8LSA37.DB030S000-3	
=STR+RH-MX2 =STR+RH/9.1	1 Stück	ACOPOS ServoMotor 3.6Nm, 3000rpm, EnDat 2.2 32line. multit.	8LSA37.DB030S000-3 8LSA37.DB030S000-3	B&R B&R	B&R.8LSA37.DB030S000-3	
=STR+RH-MY1 =STR+RH/6.1	1 Stück	ACOPOS ServoMotor 10.0Nm, 3000rpm, EnDat 2.2 32line. multit.	8LSA46.DB030S000-3 8LSA46.DB030S000-3	B&R B&R	B&R.8LSA46.DB030S000-3	
=STR+RH-MZ1 =STR+RH/7.1	1 Stück	ACOPOS ServoMotor 10.0Nm, 3000rpm, EnDat 2.2 32line. multit.	8LSA46.DB030S200-3 8LSA46.DB030S200-3	B&R B&R	B&R.8LSA46.DB030S200-3	
=STR+RH-N =STR+RH/1.1;=STR+RH/2.1	2 Ks	Rozbočovací můstek počet svorek 7, průřez 16 mm2, barva modrá	CS-N7 OEZ:35901	OEZ OEZ	OEZ.CS-N7	
=STR+RH-PE =STR+RH/1.1;=STR+RH/2.2;=STR+RH/2.8	7 Ks	Rozbočovací můstek počet svorek 15, průřez 16 mm2, barva zelená	CS-PE15 1060419	OEZ OEZ	OEZ.CS-PE15	
=STR+RH-Q1 =STR+RH/1.1	1	Hlavní spínač, 3p, 63A, rukojeť červená žlutá, uzamykatelný, montáž	P3-63/EA/SVB 031607	ETN ETN	ETN.P3-63/EA/SVB	
=STR+RH-Q2 =STR+RH/1.2	1 ks	Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC	OLE-10B-1N-030AC OEZ:38314	OEZ OEZ	OEZ.OLE-10B-1N-030AC ZÁSUVKA	
=STR+RH-QT1 =STR+RH/4.1	1 ks	Spouštěč motoru 22 kW / 400 V / 50 Hz, In 45 A, rozsah nastavení 36 - 45 A, velikost 50	3RV1031-4GA10 OEZ:40044	OEZ SONE	OEZ.3RV1031-4GA10	
=STR+RH-X0 =STR+RH/1.1;=STR+RH/1.2	2 Stück	Koncový držák	CLIPFIX 35-5 3022276	PXC PXC	PXC.3022276 HLAVNÍ	
=STR+RH-X0 =STR+RH/1.1	3 Stück	Průchozí svornice	PT 10 3212120	PXC PXC	PXC.3212120	
=STR+RH-X0 =STR+RH/1.1	1 Stück	Průchozí svornice	PT 10 BU 3212123	PXC PXC	PXC.3212123	

Kusovník artiklů

F01_002_MD

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Výrobce	Číslo artiklu	Položka
Umístění	Jednotka		Objednací číslo	Dodavatel	Funkční text	
=STR+RH-X0 =STR+RH/1.1	1 Stück	Řadová svornice pro ochranný vodič	PT 10-PE 3212131	PXC PXC	PXC.3212131	
=STR+RH-X0 =STR+RH/1.1	1 Stück	Zakončovací kryt	D-PT 10 3212057	PXC PXC	PXC.3212057	
=STR+RH-X4 =STR+RH/18.3;=STR+RH/18.5;=STR+RH/18.6	8 Stück	Dvoupatrová svorkovnice PTTB 2,5	PTTB 2,5 3210567	PXC PXC	PXC.3210567	
=STR+RH-X6 =STR+RH/16.6...=STR+RH/16.9	10 Stück	Svorka iniciačního / akčního prvku	STIO 2,5/3-2B/L 3209015	PXC PXC	PXC.3209015 REZERVA	
=STR+RH-X6 =STR+RH/16.4	1 Stück	Napájecí svorka	STIO-IN 2,5/3 OG 3209196	PXC PXC	PXC.3209196 AP5000	
=STR+RH-X7 =STR+RH/17.5...=STR+RH/17.9	9 Stück	Svorka iniciačního / akčního prvku	STIO 2,5/3-2B/L 3209015	PXC PXC	PXC.3209015 REZERVA	
=STR+RH-X8 =STR+RH/21.1	1 Stück	Napájecí svorka	STIO-IN 2,5/3 OG 3209196	PXC PXC	PXC.3209196	
=STR+RH-X8 =STR+RH/21.2;=STR+RH/21.3;=STR+RH/21.5	8 Stück	Svorka iniciačního / akčního prvku	STIO 2,5/3-2B/L 3209015	PXC PXC	PXC.3209015	
=STR+RH-X12 =STR+RH/1.5	1 ks	Řadová svorka pojistková RSP 4 šedá 1024	A631210 A631210	ELB ELB	ELB.A631210 VENTILÁTOR	
=STR+RH-X13 =STR+RH/2.7	2 ks	ST 2,5 Průchozí svornice	ST 2,5 3031212	PXC PXC	PXC.3031212 24VDC PRO	
=STR+RH-X13 =STR+RH/1.7	1 ks	Řadová svorka pojistková RSP 4 šedá 1024	A631210 A631210	ELB ELB	ELB.A631210 OSVĚTLENÍ	
=STR+RH-X13 =STR+RH/2.8	1 Stück	Pružinová svornice pro ochranný vodič	ST 2,5-PE 3031238	PXC PXC	PXC.3031238 24VDC PRO	
=STR+RH-XK3 =STR+RH/22.9	1 Stück	Sada zástrček	HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK 1408794	PXC PXC	PXC.1408794 OCHRANNÝ PLOT	
=STR+RH-XK4 =STR+RH/17.0	1 Stück	Sada zástrček	HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK 1407710	PXC PXC	PXC.1407710 MAJÁK	
=STR+RH-XK5 =STR+RP1/3.1	1				PXC.1417399 KONEKTOR	
=STR+RH-XK5 =STR+RP1/3.1	2				PXC.1424226 KONEKTOR	
=STR+RH-XK5 =STR+RP1/3.1	1				PXC.1419886 KONEKTOR	
=STR+RH-XK5 =STR+RP1/3.1	1				PXC.1407635 KONEKTOR	

Kusovník artiklů

F01_002_MD

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Výrobce	Číslo artiklu	Položka
Umístění	Jednotka		Objednací číslo	Dodavatel	Funkční text	
=STR+RH-XK5 =STR+RP1/3.1	1				PXC.1417404 KONEKTOR	
=STR+RH-XK5 =STR+RP1/3.1	2				PXC.1424227 KONEKTOR	
=STR+RH-XK5 =STR+RP1/3.1	1				PXC.1419885 KONEKTOR	
=STR+RH-XK5 =STR+RP1/3.1	1				PXC.1407631 KONEKTOR	
=STR+RH-XK5 =STR+RP1/3.1	1				PXC.1414244 KONEKTOR	
=STR+RH-XK6 =STR+RH/6.4	1 Stück	Úchytkový rám	CES-B16-SF-PLBK 0801651	PXC PXC	PXC.0801651	
=STR+RH-XK6 =STR+RH/6.4	1 Stück	Těsnicí rám	CES-B16-SFFS-PLBK 0801659	PXC PXC	PXC.0801659	
=STR+RH-XK6 =STR+RH/6.4	6 Stück	Kabelová vývodka	CES-STPG-GY-14 0801686	PXC PXC	PXC.0801686	
=STR+RH-XK6 =STR+RH/6.4	2 Stück	Slepá vývodka	CES-STPG-GY 0801715	PXC PXC	PXC.0801715	
=STR+RH-XL1 =STR+RH/2.5	1 Kus	Rozvod potenciálu	PTRVB 4-FI /RD 3270220	PXC PXC	PXC.3270220 24VDC PRO	
=STR+RH-XL2 =STR+RH/2.9	1 Kus	Rozvod potenciálu	PTRVB 4-FI /RD 3270220	PXC PXC	PXC.3270220 24VDC	
=STR+RH-XM1 =STR+RH/2.6	1 Kus	Rozvod potenciálu	PTRVB 4-FI /BU 3270221	PXC PXC	PXC.3270221 24VDC PRO	
=STR+RH-XM2 =STR+RH/2.9	1 Kus	Rozvod potenciálu	PTRVB 4-FI /BU 3270221	PXC PXC	PXC.3270221 24VDC	
=STR+RH-Z1 =STR+RH/1.2	1 ks	Soklová zásuvka In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, šířka 2,5 modulu	ZSE-03 OEZ:37290	OEZ OEZ	OEZ.ZSE-03 ZÁSUVKA	
=STR+RP1-AP1 =STR+RP1/1.4	1	Automation Panel 21.5" Full HD TFT	5AP5230.215C-000 5AP5230.215C-000	BuR BuR	BuR.5AP5230.215C-000	
=STR+RP1-AP1 =STR+RP1/1.4	1	AP5000 Swing arm mounting unit	5ACCMA00.0001-000 5ACCMA00.0001-000	BuR BuR	BuR.5ACCMA00.0001-000	
=STR+RP1-AP1 =STR+RP1/1.4	1	AP5000 Flange	5ACCFL00.0000-000 5ACCFL00.0000-000	BuR BuR	BuR.5ACCFL00.0000-000	
=STR+RP1-AP1 =STR+RP1/1.4	1	AP5000 Swing Arm Handle	5ACCHD01.215C-000 5ACCHD01.215C-000	BuR BuR	BuR.5ACCHD01.215C-000	

Kusovník artiklů

F01_002_MD

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Výrobce	Číslo artiklu	Položka
Umístění	Jednotka		Objednací číslo	Dodavatel	Funkční text	
=STR+RP1-AP2 =STR+RP1/2.2	1	Automation Panel link module - SDL3 receiver - For Automation Panel 923/933/1000 - For	5DLSD3.1001-00 5DLSD3.1001-00	BuR BuR	BuR.5DLSD3.1001-00	
=STR+RP1-AP3 =STR+RP1/3.0	1	AP5000 swing arm expansion option - Expansion unit For panel 5AP5230.215C-000	5ACCKP01.215C-000 5ACCKP01.215C-000	BuR BuR	BuR.5ACCKP01.215C-000	

Souhrnný kusovník artiklů

F02_002

Objednací číslo	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Cena za jednotku	Celková cena
	1					0,00
	2					0,00
	1					0,00
	1					0,00
	1					0,00
	2					0,00
	1					0,00
	1					0,00
	1					0,00
8BCH0025.1111A-0	100,00	ACOPOSmulti hybrid motor cable, length 25 m, 4x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 0.30 mm² + 2x 2x 0.15 mm²	8BCH0025.1111A-0	B&R	0,00	0,00
8LSA37.DB030S000-3	2	ACOPOS ServoMotor 3.6Nm, 3000rpm, EnDat 2.2 32line. multit.	8LSA37.DB030S000-3	B&R	0,00	0,00
8LSA46.DB030S000-3	1	ACOPOS ServoMotor 10.0Nm, 3000rpm, EnDat 2.2 32line. multit.	8LSA46.DB030S000-3	B&R	0,00	0,00
8LSA46.DB030S200-3	1	ACOPOS ServoMotor 10.0Nm, 3000rpm, EnDat 2.2 32line. multit.	8LSA46.DB030S200-3	B&R	0,00	0,00
5PC910.SX02-00	1	APC910 System 2CS 1SI 1LS	5PC910.SX02-00	BuR	0,00	0,00
X20DI9371	1	X20 Digital 12xI, 24V, Sink, 1 Wire	X20DI9371	BuR	0,00	0,00
X20DO9322	1	X20 Digital 12xO, 24V 0.5A, Source, 1 W.	X20DO9322	BuR	0,00	0,00
X20AI4632	1	X20 Analog 4xI, +/-10V/0..20 mA, 16 Bit	X20AI4632	BuR	0,00	0,00
X20AO4632	1	X20 Analog 4xO, +/-10V/0..20 mA, 16 Bit	X20AO4632	BuR	0,00	0,00
X20AT6402	1	X20 Analog 6xI, THERMOCOUPLE	X20AT6402	BuR	0,00	0,00
X20DS438A	1	X20 Digital Signal 4xIO Link Master V1.1	X20DS438A	BuR	0,00	0,00
8B0P0440HC00.000-1	1	ACPmulti LVM 44A HV C passive	8B0P0440HC00.000-1	BuR	0,00	0,00
8B0C0160HC00.001-1	1	ACPmulti HVM 16A HV C 24VOut 16A 5A	8B0C0160HC00.001-1	BuR	0,00	0,00
8BVI0028HCDS.000-1	1	ACPmulti VWRM 15.1A HV CD S	8BVI0110HCDS.000-1	BuR	0,00	0,00
8BVI0028HCDS.000-1	1	ACPmulti VWRM 3.8A HV CD S	8BVI0028HCDS.000-1	BuR	0,00	0,00
8BVI0014HCD0.000-1	1	ACPmulti VWRM 1.9A HV CD	8BVI0014HCD0.000-1	BuR	0,00	0,00
8B0F0550H000.000-1	1	ACPmulti NF 55A 520V	8B0F0550H000.000-1	BuR	0,00	0,00
8B0W0045H000.001-1	1	ACPmulti BR 450W 50R IP65	8B0W0045H000.001-1	BuR	0,00	0,00
X20SL8101	1	X20 SafeLOGIC, POWERLINK, X2X Link, univ	X20SL8101	BuR	0,00	0,00

Souhrnný kusovník artiklů

F02_002

Objednací číslo	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Cena za jednotku	Celková cena
X20SI8110	1	X20 Safe Digital 8xI, 24V, 4xI CAT4	X20SI8110	BuR	0,00	0,00
X20SO4110	1	X20 Safe Digital 4xO, 24V, 0.5A	X20SO4110	BuR	0,00	0,00
5AP5230.215C-000	1	Automation Panel 21.5" Full HD TFT	5AP5230.215C-000	BuR	0,00	0,00
5ACCMAX00.0001-000	1	AP5000 Swing arm mounting unit	5ACCMAX00.0001-000	BuR	0,00	0,00
5ACCFLO0.0000-000	1	AP5000 Flange	5ACCFLO0.0000-000	BuR	0,00	0,00
5ACCHD01.215C-000	1	AP5000 Swing Arm Handle	5ACCHD01.215C-000	BuR	0,00	0,00
5DLSD3.1001-00	1	Automation Panel link module - SDL3 receiver - For Automation Panel 923/933/1000 - For Automation Panel 5000	5DLSD3.1001-00	BuR	0,00	0,00
5ACCKP01.215C-000	1	AP5000 swing arm expansion option - Expansion unit For panel 5AP5230.215C-000	5ACCKP01.215C-000	BuR	0,00	0,00
A631210	2	Řadová svorka pojistková RSP 4 šedá 1024	A631210	ELB	0,00	0,00
1220691	1	Upevňovací adaptér	M22-A	SONE	26,00	0,00
1220705	1	Nosiče štítků,bez štítku	M22S-ST-X	SONE	11,00	0,00
171425	1	Kompletní přístroj maják (RYG 100mm)	SL7-100-L-RYG-24LED	ETN	0,00	0,00
031607	1	Hlavní spínač, 3p, 63A, rukojeť červená žlutá, uzamykatelný, montáž	P3-63/EA/SVB	ETN	0,00	0,00
092727	25,00	Připojovací kabel s konektorem M23 s provedením C1825, 25m, přímý	C-M23F19-19XDIFPU25,0-MA-092727	EUCH	0,00	0,00
158524	1	MGBS-P-L2-AR-U-R-AZE-SH	MGBS-P-L2-AR-U-R-AZE-SH	EUCH	0,00	0,00
157543	1	Modul vnější kliky MGBS-H-BA1A3-R	MGBS-H-BA1A3-R-157543	EUCH	0,00	0,00
OEZ:20245	1	Jistič	BC160NT305-25-M	OEZ	0,00	0,00
OEZ:41638	1	Jistič	LTN-10B-1	OEZ	0,00	0,00
OEZ:35901	2	Rozbočovací můstek	CS-N7	OEZ	0,00	0,00
1060419	7	Rozbočovací můstek	CS-PE15	OEZ	0,00	0,00
OEZ:38314	1	Proudový chránič s nadproudovou ochranou	OLE-10B-1N-030AC	OEZ	0,00	0,00
OEZ:37290	1	Soklová zásuvka	ZSE-03	OEZ	0,00	0,00
2906032	1	Elektronický přístrojový jistič	CBMC E4 24DC/1-10A NO	PXC	0,00	0,00
2903151	1	Zdroj napájení	TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20	PXC	0,00	0,00
3022276	2	Koncový držák	CLIPFIX 35-5	PXC	0,00	0,00
3212120	3	Průchozí svornice	PT 10	PXC	0,00	0,00
3212123	1	Průchozí svornice	PT 10 BU	PXC	0,00	0,00
3212131	1	Řadová svornice pro ochranný vodič	PT 10-PE	PXC	0,00	0,00

Souhrnný kusovník artiklů

F02_002

Objednací číslo	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Cena za jednotku	Celková cena
3212057	1	Zakončovací kryt	D-PT 10	PXC	0,00	0,00
3210567	8	Dvoupatrová svorkovnice PTTB 2,5	PTTB 2,5	PXC	0,00	0,00
3209015	27	Svorka iniciačního / akčního prvku	STIO 2,5/3-2B/L	PXC	0,00	0,00
3209196	2	Napájecí svorka	STIO-IN 2,5/3 OG	PXC	0,00	0,00
3031212	2	ST 2,5 Průchozí svornice	ST 2,5	PXC	0,00	0,00
3031238	1	Pružinová svornice pro ochranný vodič	ST 2,5-PE	PXC	0,00	0,00
1408794	1	Sada zástrček	HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK	PXC	0,00	0,00
1407710	1	Sada zástrček	HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK	PXC	0,00	0,00
0801651	1	Úchytkový rám	CES-B16-SF-PLBK	PXC	0,00	0,00
0801659	1	Těsnicí rám	CES-B16-SFFS-PLBK	PXC	0,00	0,00
0801686	6	Kabelová vývodka	CES-STPG-GY-14	PXC	0,00	0,00
0801715	2	Slepá vývodka	CES-STPG-GY	PXC	0,00	0,00
3270220	2	Rozvod potenciálu	PTRVB 4-FI /RD	PXC	0,00	0,00
3270221	2	Rozvod potenciálu	PTRVB 4-FI /BU	PXC	0,00	0,00
2500400	3,00	Napájení, 3-žilové (se zdírkou, bez konektoru), Vstupní napětí: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz	SZ.2500400	RIT	0,00	0,00
8205000	1	Řadová skříň VX25, dvoudvéřová ŠxVxH 1200x2000x500 mm ocelový plech	VX.8205000	RIT	0,00	0,00
4115000	1	Schránka dokumentace pro š.500mm hl.90mm	TS.4115000	RIT	0,00	0,00
8620005	1	Rohové díly podstavce VX s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 1000 mm	VX.8620005	RIT	0,00	0,00
8620032	1	Kryty podstavce VX, výška: 100 mm, pro hloubku 500 mm	VX.8620032	RIT	0,00	0,00
8105245	1	Bočnice, pro sešroubování, pro VX VxH: 2000x500 mm, ocelový plech	VX.8105245	RIT	0,00	0,00
2500300	1	Systémové LED svítidlo, 1200lm, 100-240V	SZ.2500300	RIT	0,00	0,00
3241100	1	Ventilátor s filtrem 230m3/h,230V,50/59	SK.3241100	RIT	0,00	0,00
3240200	1	Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx	SK.3240200	RIT	0,00	0,00
1220696	1	LED prvek, bílý, upevnění vpředu, 12-30VAC/DC	M22-LED-W	SONE	0,00	0,00
1220681	1	Signálka, plochá, bílá	M22-L-W	SONE	0,00	0,00
OEZ:40044	1	Spouštěč motoru	3RV1031-4GA10	SONE	0,00	0,00

Seznam přístrojů

F03_001

Označení přístroje Číslo artiklu Typové číslo	Funkční text Označení artiklu	Křížový odkaz	Symbol	Označení přístroje Číslo artiklu Typové číslo	Funkční text Označení artiklu	Křížový odkaz	Symbol
W115 EUCH.092727 C-M23F19-19XDIFPU25,0-MA-092727	Připojovací kabel s konektorem M23 s provedením C1825, 25m, přímý	=STR+RH/22.0		=STR+RH-A7 BuR.X20AI4632 X20AI4632	X20 Analog 4xI, +/-10V/0..20 mA, 16 Bit	=STR+RH/18.1	
W122 RIT.2500400 SZ.2500400	OSVĚTLENÍ ROZVODNICE Napájení, 3-žilové (se zdílkou, bez konektoru), Vstupní napětí: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz	=STR+RH/1.7		=STR+RH-A8 BuR.X20AO4632 X20AO4632	X20 Analog 4xO, +/-10V/0..20 mA, 16 Bit	=STR+RH/19.1	
WX1 B&R.8BCH0025.1111A-0 8BCH0025.1111A-0	ACOPOSmulti hybrid motor cable, length 25 m, 4x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 0.30 mm² + 2x 2x 0.15 mm²	=STR+RH/8.1		=STR+RH-A9 BuR.X20AT6402 X20AT6402	X20 Analog 6xI, THERMOCOUPLE	=STR+RH/20.1	
WX2 B&R.8BCH0025.1111A-0 8BCH0025.1111A-0	ACOPOSmulti hybrid motor cable, length 25 m, 4x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 0.30 mm² + 2x 2x 0.15 mm²	=STR+RH/9.1		=STR+RH-A10 BuR.X20DS438A X20DS438A	X20 Digital Signal 4xIO Link Master V1.1	=STR+RH/21.1	
WY1 B&R.8BCH0025.1111A-0 8BCH0025.1111A-0	ACOPOSmulti hybrid motor cable, length 25 m, 4x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 0.30 mm² + 2x 2x 0.15 mm²	=STR+RH/6.1		=STR+RH-AD1 BuR.8B0P0440HC00.000-1 8B0P0440HC00.000-1	ACPmulti LVM 44A HV C passive	=STR+RH/4.0	
WZ1 B&R.8BCH0025.1111A-0 8BCH0025.1111A-0	ACOPOSmulti hybrid motor cable, length 25 m, 4x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 0.30 mm² + 2x 2x 0.15 mm²	=STR+RH/7.1		=STR+RH-AD2 BuR.8B0C0160HC00.001-1 8B0C0160HC00.001-1	ACPmulti HVM 16A HV C 24VOut 16A 5A	=STR+RH/5.0	
=STR+RH-A1 BuR.5PC910.SX02-00 5PC910.SX02-00	APC910 System 2CS 1SI 1LS	=STR+RH/12.1		=STR+RH-AD3 BuR.8BVI0110HCDS.000-1 8BVI0110HCDS.000-1	ACPmulti VWRM 15.1A HV CD S	=STR+RH/6.0	
=STR+RH-A5 BuR.X20DI9371 X20DI9371	X20 Digital 12xI, 24V, Sink, 1 Wire	=STR+RH/16.1		=STR+RH-AD4 BuR.8BVI0028HCDS.000-1 8BVI0028HCDS.000-1	ACPmulti VWRM 3.8A HV CD S	=STR+RH/8.0	
=STR+RH-A6 BuR.X20DO9322 X20DO9322	X20 Digital 12xO, 24V 0.5A, Source, 1 W.	=STR+RH/17.1		=STR+RH-AD5 BuR.8BVI0014HCD0.000-1 8BVI0014HCD0.000-1	ACPmulti VWRM 1.9A HV CD	=STR+RH/10.0	

Seznam přístrojů

F03_001

Označení přístroje Číslo artiklu Typové číslo	Funkční text Označení artiklu	Křížový odkaz	Symbol	Označení přístroje Číslo artiklu Typové číslo	Funkční text Označení artiklu	Křížový odkaz	Symbol
=STR+RH-N OEZ.CS-N7 CS-N7	Rozbočovací můstek	=STR+RH/1.1		=STR+RH-X0 PXC.3212123 PT 10 BU	Průchozí svornice	=STR+RH/1.1	
=STR+RH-PE OEZ.CS-PE15 CS-PE15	Rozbočovací můstek	=STR+RH/1.1		=STR+RH-X0 PXC.3212131 PT 10-PE	Řadová svornice pro ochranný vodič	=STR+RH/1.1	
=STR+RH-Q1 ETN.P3-63/EA/SVB P3-63/EA/SVB	Hlavní spínač, 3p, 63A, rukojeť červená žlutá, uzamykatelný, montáž	=STR+RH/1.1		=STR+RH-X4 PXC.3210567 PTTB 2,5	Dvoupatrová svorkovnice PTTB 2,5	=STR+RH/18.3	
=STR+RH-Q2 OEZ.OLE-10B-1N-030AC OLE-10B-1N-030AC	ZÁSUVKA SERVISNÍ (VNITŘNÍ) Proudový chránič s nadproudovou ochranou	=STR+RH/1.2		=STR+RH-X4 PXC.3210567 PTTB 2,5	Dvoupatrová svorkovnice PTTB 2,5	=STR+RH/18.5	
=STR+RH-QT1 OEZ.3RV1031-4GA10 3RV1031-4GA10	Spouštěč motoru	=STR+RH/4.1		=STR+RH-X4 PXC.3210567 PTTB 2,5	Dvoupatrová svorkovnice PTTB 2,5	=STR+RH/18.6	
=STR+RH-X0 PXC.3022276 CLIPFIX 35-5	HLAVNÍ PŘÍVOD Koncový držák	=STR+RH/1.2		=STR+RH-X4 PXC.3210567 PTTB 2,5	Dvoupatrová svorkovnice PTTB 2,5	=STR+RH/18.8	
=STR+RH-X0 PXC.3212120 PT 10	Průchozí svornice	=STR+RH/1.1		=STR+RH-X4 PXC.3210567 PTTB 2,5	Dvoupatrová svorkovnice PTTB 2,5	=STR+RH/19.3	
=STR+RH-X0 PXC.3212120 PT 10	Průchozí svornice	=STR+RH/1.1		=STR+RH-X4 PXC.3210567 PTTB 2,5	Dvoupatrová svorkovnice PTTB 2,5	=STR+RH/19.5	
=STR+RH-X0 PXC.3212120 PT 10	Průchozí svornice	=STR+RH/1.1		=STR+RH-X4 PXC.3210567 PTTB 2,5	Dvoupatrová svorkovnice PTTB 2,5	=STR+RH/19.6	

Seznam přístrojů

F03_001

Označení přístroje Číslo artiklu Typové číslo	Funkční text Označení artiklu	Křížový odkaz	Symbol	Označení přístroje Číslo artiklu Typové číslo	Funkční text Označení artiklu	Křížový odkaz	Symbol
=STR+RH-X4 PXC.3210567 PTTB 2,5	Dvoupatrová svorkovnice PTTB 2,5	=STR+RH/19.8	⌀ ₁₀₈	=STR+RH-X6 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/16.8	⌀ ₈
=STR+RH-X6 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/16.6	⌀ ₁	=STR+RH-X6 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/16.9	⌀ ₉
=STR+RH-X6 PXC.3209196 STIO-IN 2,5/3 OG	AP5000 RED BUTTON Napájecí svorka	=STR+RH/16.4	⌀ _M	=STR+RH-X6 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/16.9	⌀ ₁₀
=STR+RH-X6 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/16.6	⌀ ₂	=STR+RH-X7 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/17.5	⌀ ₁
=STR+RH-X6 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/16.7	⌀ ₃	=STR+RH-X7 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/17.5	⌀ ₂
=STR+RH-X6 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/16.7	⌀ ₄	=STR+RH-X7 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/17.6	⌀ ₃
=STR+RH-X6 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/16.8	⌀ ₅	=STR+RH-X7 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/17.6	⌀ ₄
=STR+RH-X6 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/16.8	⌀ ₆	=STR+RH-X7 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/17.7	⌀ ₅
=STR+RH-X6 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/16.8	⌀ ₇	=STR+RH-X7 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/17.7	⌀ ₆

Seznam přístrojů

F03_001

Označení přístroje Číslo artiklu Typové číslo	Funkční text Označení artiklu	Křížový odkaz	Symbol	Označení přístroje Číslo artiklu Typové číslo	Funkční text Označení artiklu	Křížový odkaz	Symbol
=STR+RH-X7 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/17.8		=STR+RH-X8 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	 Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/21.9	
=STR+RH-X7 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/17.8		=STR+RH-X8 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	 Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/21.9	
=STR+RH-X7 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	REZERVA Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/17.9		=STR+RH-X8 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	 Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/21.9	
=STR+RH-X8 PXC.3209196 STIO-IN 2,5/3 OG	REZERVA Napájecí svorka	=STR+RH/21.1		=STR+RH-X12 ELB.A631210 A631210	VENTILÁTOR ROZVODNICE Řadová svorka pojistková RSP 4 šedá 1024	=STR+RH/1.5	
=STR+RH-X8 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	 Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/21.2		=STR+RH-X13 ELB.A631210 A631210	OSVĚTLENÍ ROZVODNICE Řadová svorka pojistková RSP 4 šedá 1024	=STR+RH/1.7	
=STR+RH-X8 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	 Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/21.3		=STR+RH-X13 PXC.3031212 ST 2,5	24VDC PRO AUTOMATION PANEL ST 2,5 Průchozí svornice	=STR+RH/2.7	
=STR+RH-X8 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	 Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/21.5		=STR+RH-X13 PXC.3031212 ST 2,5	24VDC PRO AUTOMATION PANEL ST 2,5 Průchozí svornice	=STR+RH/2.7	
=STR+RH-X8 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	 Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/21.7		=STR+RH-X13 PXC.3031238 ST 2,5-PE	24VDC PRO AUTOMATION PANEL Pružinová svornice pro ochranný vodič	=STR+RH/2.8	
=STR+RH-X8 PXC.3209015 STIO 2,5/3-2B/L	 Svorka iniciačního / akčního prvku	=STR+RH/21.8		=STR+RH-XK3 PXC.1408794 HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK	OCHRANNÝ PLOT MGBS GATE Sada zástrček	=STR+RH/22.9	

Seznam přístrojů

F03_001

Označení přístroje Číslo artiklu Typové číslo	Funkční text Označení artiklu	Křížový odkaz	Symbol
=STR+RH-XK4 PXC.1407710 HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK	MAJÁK Sada zástrček	=STR+RH/17.0	
=STR+RH-XK5 PXC.1417399	KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru)	=STR+RP1/3.1	
=STR+RH-XL1 PXC.3270220 PTRVB 4-FI /RD	24VDC PRO PC A X20 Rozvod potenciálu	=STR+RH/2.5	
=STR+RH-XL2 PXC.3270220 PTRVB 4-FI /RD	24VDC REZERVA Rozvod potenciálu	=STR+RH/2.9	
=STR+RH-XM1 PXC.3270221 PTRVB 4-FI /BU	24VDC PRO PC A X20 Rozvod potenciálu	=STR+RH/2.6	
=STR+RH-XM2 PXC.3270221 PTRVB 4-FI /BU	24VDC REZERVA Rozvod potenciálu	=STR+RH/2.9	
=STR+RH-Z1 OEZ.ZSE-03 ZSE-03	ZÁSUVKA SERVISNÍ (VNITŘNÍ) Soklová zásuvka	=STR+RH/1.2	
=STR+RP1-AP1 BuR.5AP5230.215C-000 5AP5230.215C-000	Automation Panel 21.5" Full HD TFT	=STR+RP1/1.4	
=STR+RP1-AP2 BuR.5DLS3.1001-00 5DLS3.1001-00	Automation Panel link module - SDL3 receiver - For Automation Panel 923/933/1000 - For Automation Panel 5000	=STR+RP1/2.2	

Označení přístroje Číslo artiklu Typové číslo	Funkční text Označení artiklu	Křížový odkaz	Symbol
=STR+RP1-AP3 BuR.5ACCKP01.215C-000 5ACCKP01.215C-000	AP5000 swing arm expansion option - Expansion unit For panel 5AP5230.215C-000	=STR+RP1/3.0	

Seznam svorkovnic

F14_002

Svorkovnice	Funkční text	Svorky					Stránka plánu svorkovnice
		první	poslední	Celkem PE	Celkem N	Celkový počet	
=STR+RH-X0	HLAVNÍ PŘÍVOD	L1	PE	1	1	5	=REPORT+X/1
=STR+RH-X4	ANALOGOVÉ IO	101	208	0	0	16	=REPORT+X/2
=STR+RH-X6	DIGITÁLNÍ VSTUPY	1	10L	0	0	32	=REPORT+X/3
=STR+RH-X7	DIGITÁLNÍ VÝSTUPY	L	9M	0	0	29	=REPORT+X/5
=STR+RH-X8	PERIFERIE IO-LINK	M	8M	0	0	26	=REPORT+X/6
=STR+RH-X12	JIŠTĚNÍ VENTILÁTOR ROZVODNICE	1	1	0	0	1	=REPORT+X/7
=STR+RH-X13	NALÁJENÍ AP5000	1	PE	1	0	4	=REPORT+X/8
=STR+RH-XL1	ROZVOD 24VDC (L1)			0	0	1	=REPORT+X/9
=STR+RH-XL2	ROZVOD 24VDC (L2)			0	0	1	=REPORT+X/10
=STR+RH-XM1	ROZVOD 24VDC (M1)			0	2	2	=REPORT+X/11
=STR+RH-XM2	ROZVOD 24VDC (M2)			0	2	2	=REPORT+X/12

3 |

1												Lišta =STR+RH-X6 DIGITÁLNÍ VSTUPY	1																									
2													2																									
3													3																									
4													4																									
5													5																									
6													6																									
7													7																									
8													8																									
9													9																									
10													10																									
11													11																									
Funkční text												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Stránka / sloupec				
REZERVA																																				/16.9		
REZERVA																																				/16.9		

Plán svorkovnice

F13_007_DM

[illegible]

Plán svorkovnice

F13 007 DM

[illegible]

1												Lišta =STR+RH-XL1 ROZVOD 24VDC (L1)	1																								
2													2																								
3													3																								
4													4																								
5													5																								
6													6																								
7													7																								
8													8																								
9													9																								
10													10																								
11													11																								
Funkční text												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Stránka / sloupec			
24VDC PRO PC A X20																																	/2.5				


Seznam kabelů

F10_002

Typ kabelu	Popis kabelu	Označení přístroje	Žíly	Průřez	Délka	Funkční text
		W17	4	0,75	20	MAJÁK
		W115	19	0,5	25	
		W120	3	1,5	25	
		W121	10	0,75	25	
		W122	3		3	OSVĚTLENÍ ROZVODNICE
8BCM0001.1034C-0		WX1	13		25	
		WX2	13		25	
		WY1	13		25	
		WZ1	13		25	

Plán kabelu

F09_003

		Počet žil 4	Typ kabelu	Průřez mm ² Délka 20 m	Funkční text MAJÁK		
Funkční text	Křížový odkaz	Označení cíle od			Označení cíle po	Křížový odkaz	Funkční text
DVEŘE MGB RESET	=STR+RH/17.1	=STR+RH-XK4:1			=STR+RH-HM2:1	=STR+RH/17.1	
RESET OVL. OBVODŮ PODSV.	=STR+RH/17.2	=STR+RH-XK4:2			=STR+RH-HM2:2	=STR+RH/17.2	RESET OVL. OBVODŮ PODSV.
MAJÁK ČERVENÁ	=STR+RH/17.3	=STR+RH-XK4:3			=STR+RH-HM2:3	=STR+RH/17.3	
	=STR+RH/17.1	=STR+RH-XK4:4			=STR+RH-HM2:4	=STR+RH/17.1	


Plán kabelu

F09_003

		Počet žil 19	Typ kabelu	Průřez mm ²	Funkční text		
				Délka 25 m			
Funkční text	Křížový odkaz	Označení cíle od	W115		Označení cíle po	Křížový odkaz	Funkční text
RESET OVL. OBVODŮ (MODRÁ)	=STR+RH/22.8	=STR+RH-XK3:18		VT	=STR+RH-B1:1	=STR+RH/22.3	ODEMKNOUT
	=STR+RH/22.1	=STR+RH-XK3:2		RD	=STR+RH-B1:3	=STR+RH/22.5	STAV CH B
	=STR+RH/22.1	=STR+RH-XK3:3		GY	=STR+RH-B1:2	=STR+RH/22.4	STAV CH A
STAV CH A	=STR+RH/22.4	=STR+RH-XK3:7		RD/BU	=STR+RH-B1:4	=STR+RH/22.4	STAV CH A
STAV CH B	=STR+RH/22.5	=STR+RH-XK3:8		GN	=STR+RH-B1:5	=STR+RH/22.5	STAV CH B
				BU			
				PK/RD			
STAV DVEŘE	=STR+RH/22.3	=STR+RH-XK3:5		GN/WH	=STR+RH-B1:8	=STR+RH/22.3	STAV DVEŘE
STAV DIAG.	=STR+RH/22.4	=STR+RH-XK3:6		YE/WH	=STR+RH-B1:9	=STR+RH/22.4	STAV DIAG.
STAV CH B	=STR+RH/22.6	=STR+RH-XK3:9		GY/WH	=STR+RH-B1:10	=STR+RH/22.6	
STAV CH B	=STR+RH/22.6	=STR+RH-XK3:10		BK	=STR+RH-B1:13	=STR+RH/22.6	
				GNYE			
STAV CH B	=STR+RH/22.6	=STR+RH-XK3:11		PK	=STR+RH-B1:11	=STR+RH/22.6	
ŽÁDOST O VSTUP (ZELENÁ)	=STR+RH/22.6	=STR+RH-XK3:12		BN/GY	=STR+RH-B1:14	=STR+RH/22.6	
ŽÁDOST O VSTUP (ZELENÁ)	=STR+RH/22.7	=STR+RH-XK3:13		BN/YE	=STR+RH-B1:15	=STR+RH/22.6	ŽÁDOST O VSTUP (ZELENÁ)
RESET OVL. OBVODŮ (MODRÁ)	=STR+RH/22.8	=STR+RH-XK3:16		BN/GN	=STR+RH-B1:16	=STR+RH/22.6	
RESET OVL. OBVODŮ (MODRÁ)	=STR+RH/22.7	=STR+RH-XK3:14		WH	=STR+RH-B1:17	=STR+RH/22.7	RESET OVL. OBVODŮ (MODRÁ)
RESET OVL. OBVODŮ (MODRÁ)	=STR+RH/22.8	=STR+RH-XK3:15		YE	=STR+RH-B1:18	=STR+RH/22.7	
ODEMKNOUT	=STR+RH/22.3	=STR+RH-XK3:4		BN	=STR+RH-B1:19	=STR+RH/22.3	
	=STR+RH/22.0	=STR+RH-XK3:1		BU	=STR+RH-B1:6	=STR+RH/22.3	


Plán kabelu

F09_003

		Počet žil 19	Typ kabelu	Průřez mm ² Délka 25 m	Funkční text		
Funkční text	Křížový odkaz	Označení cíle od			Označení cíle po	Křížový odkaz	Funkční text
	=STR+RH/22.2	=STR+RH-XK3:PE			=STR+RH-B1:12	=STR+RH/22.2	
RESET OVL. OBVODŮ (MODRÁ)	=STR+RH/22.8	=STR+RH-XK3:17			=STR+RH-B1:7	=STR+RH/22.4	RESET MODULU

Plán kabelu

F09_003




Plán kabelu

F09_003

		Počet žil 10	Typ kabelu	Průřez mm ²	Funkční text	
				Délka 25 m		
Funkční text	Křížový odkaz	Označení cíle od	W121		Označení cíle po	Křížový odkaz
	=STR+RP1/3.1	=STR+RH-XK5	1	1	=STR+RP1-AP3:1	=STR+RP1/3.1
	=STR+RP1/3.2	=STR+RH-XK5	2	2	=STR+RP1-AP3:2	=STR+RP1/3.2
	=STR+RP1/3.3	=STR+RH-XK5	3	3	=STR+RP1-AP3:3	=STR+RP1/3.3
	=STR+RP1/3.4	=STR+RH-XK5	4	4	=STR+RP1-AP3:4	=STR+RP1/3.4
	=STR+RP1/3.5	=STR+RH-XK5	5	5	=STR+RP1-AP3:5	=STR+RP1/3.5
	=STR+RP1/3.6	=STR+RH-XK5	6	6	=STR+RP1-AP3:6	=STR+RP1/3.6
	=STR+RP1/3.6	=STR+RH-XK5	7	7	=STR+RP1-AP3:7	=STR+RP1/3.6
	=STR+RP1/3.6	=STR+RH-XK5	8	8	=STR+RP1-AP3:8	=STR+RP1/3.6
	=STR+RP1/3.6	=STR+RH-XK5	9	9	=STR+RP1-AP3:9	=STR+RP1/3.6

Plán kabelu

F09_003

		Počet žil	Typ kabelu	Průřez mm ²	Funkční text		
		3			OSVĚTLENÍ ROZVODNICE		
				Délka 3 m			
Funkční text	Křížový odkaz	Označení cíle od			Označení cíle po	Křížový odkaz	Funkční text
OSVĚTLENÍ ROZVODNICE	=STR+RH/1.7	=STR+RH-X13:1			=STR+RH-EA1:XI:L	=STR+RH/1.7	
	=STR+RH/1.7	=STR+RH-N			=STR+RH-EA1:XI:N	=STR+RH/1.7	
	=STR+RH/1.7	=STR+RH-PE			=STR+RH-EA1:XI:PE	=STR+RH/1.7	


Plán kabelu

F09_003

		Počet žil	Typ kabelu		Průřez	Funkční text		
		13	8BCM0001.1034C-0		mm ²			
					Délka			
					25 m			
			WX1					
Funkční text	Křížový odkaz	Označení cíle od				Označení cíle po	Křížový odkaz	Funkční text
	=STR+RH/8.1	=STR+RH-AD4:X5A:1				=STR+RH-MX1:1	=STR+RH/8.1	
	=STR+RH/8.1	=STR+RH-AD4:X5A:2				=STR+RH-MX1:2	=STR+RH/8.1	
	=STR+RH/8.1	=STR+RH-AD4:X5A:3				=STR+RH-MX1:3	=STR+RH/8.1	
	=STR+RH/8.1	=STR+RH-AD4:X5A:4				=STR+RH-MX1:4	=STR+RH/8.1	
	=STR+RH/8.2	=STR+RH-AD4:X4A:1				=STR+RH-MX1:5	=STR+RH/8.2	
	=STR+RH/8.2	=STR+RH-AD4:X4A:2				=STR+RH-MX1:6	=STR+RH/8.2	


Plán kabelu

F09_003

		Počet žil	Typ kabelu	Průřez	Funkční text	
		13	8BCM0001.1034C-0	mm ²		
				Délka		
				25 m		
			WX2			
Funkční text	Křížový odkaz	Označení cíle od		Označení cíle po	Křížový odkaz	Funkční text
	=STR+RH/9.1	=STR+RH-AD4:X5B:1		=STR+RH-MX2:1	=STR+RH/9.1	
	=STR+RH/9.1	=STR+RH-AD4:X5B:2		=STR+RH-MX2:2	=STR+RH/9.1	
	=STR+RH/9.1	=STR+RH-AD4:X5B:3		=STR+RH-MX2:3	=STR+RH/9.1	
	=STR+RH/9.1	=STR+RH-AD4:X5B:4		=STR+RH-MX2:4	=STR+RH/9.1	
	=STR+RH/9.2	=STR+RH-AD4:X4B:1		=STR+RH-MX2:5	=STR+RH/9.2	
	=STR+RH/9.2	=STR+RH-AD4:X4B:2		=STR+RH-MX2:6	=STR+RH/9.2	

Plán kabelu

F09_003

		Počet žil	Typ kabelu		Průřez	Funkční text					
		13	8BCM0001.1034C-0		mm ²						
				Délka							
				25 m							
		WY1									
Funkční text	Křížový odkaz	Označení cíle od			Označení cíle po	Křížový odkaz	Funkční text				
	=STR+RH/6.1	=STR+RH-AD3:X5A:1			=STR+RH-MY1:1	=STR+RH/6.1					
	=STR+RH/6.1	=STR+RH-AD3:X5A:2			=STR+RH-MY1:2	=STR+RH/6.1					
	=STR+RH/6.1	=STR+RH-AD3:X5A:3			=STR+RH-MY1:3	=STR+RH/6.1					
	=STR+RH/6.1	=STR+RH-AD3:X5A:4			=STR+RH-MY1:4	=STR+RH/6.1					
	=STR+RH/6.2	=STR+RH-AD3:X4A:1			=STR+RH-MY1:5	=STR+RH/6.2					
	=STR+RH/6.2	=STR+RH-AD3:X4A:2			=STR+RH-MY1:6	=STR+RH/6.2					
	=STR+RH/6.6	=STR+RH-AD3:X11:6			=STR+RH-MY1:6	=STR+RH/6.3					

Plán kabelu

F09_003

		Počet žil	Typ kabelu		Průřez	Funkční text		
		13	8BCM0001.1034C-0		mm ²			
				Délka	25 m			
		WZ1						
Funkční text	Křížový odkaz	Označení cíle od				Označení cíle po	Křížový odkaz	Funkční text
	=STR+RH/7.1	=STR+RH-AD3:X5B:1				=STR+RH-MZ1:1	=STR+RH/7.1	
	=STR+RH/7.1	=STR+RH-AD3:X5B:2				=STR+RH-MZ1:2	=STR+RH/7.1	
	=STR+RH/7.1	=STR+RH-AD3:X5B:3				=STR+RH-MZ1:3	=STR+RH/7.1	
	=STR+RH/7.1	=STR+RH-AD3:X5B:4				=STR+RH-MZ1:4	=STR+RH/7.1	
	=STR+RH/7.2	=STR+RH-AD3:X4B:1				=STR+RH-MZ1:5	=STR+RH/7.2	
	=STR+RH/7.2	=STR+RH-AD3:X4B:2				=STR+RH-MZ1:6	=STR+RH/7.2	
	=STR+RH/7.2	=STR+RH-AD3:X4B:3				=STR+RH-MZ1	=STR+RH/7.2	
	=STR+RH/7.2	=STR+RH-AD3:X4B:4				=STR+RH-MZ1	=STR+RH/7.2	

Seznam konektorů

F23_002

Označení konektoru	Funkční text	Konektor					Stránka plánu konektoru
		první	poslední	Celkem PE	Celkem N	Celkový počet	
=STR+RH-XK3	OCHRANNÝ PLOT MGBS GATE	1	PE	1	0	25	=REPORT+XS/1
=STR+RH-XK4	MAJÁK	1	PE	1	0	7	=REPORT+XS/2

Plán konektoru

F22_002

Konektor	Cíl konektoru	Kontakt	Cíl zásuvek	Stránka / sloupec
=STR+RH-XK3	-F3:OUT+:1;-XK3:2	1	-B1:6	/22.0
	-XK3:1;-XK3:3	2	-B1:3	/22.1
	-XK3:2	3	-B1:2	/22.1
	-G1:-';-XM1	4	-B1:19	/22.3
	-A5:X1:13	5	-B1:8	/22.3
	-A5:X1:14	6	-B1:9	/22.4
	-AS3:X1:15	7	-B1:4	/22.4
	-AS3:X1:16	8	-B1:5	/22.5
	-AS3:X1:11	9	-B1:10	/22.6
	-AS3:X1:13	10	-B1:13	/22.6
	-AS3:X1:12	11	-B1:11	/22.6
	-AS3:X1:14	12	-B1:14	/22.6
	-AS3:X1:25	13	-B1:15	/22.7
	-AS3:X1:26	14	-B1:17	/22.7
	-A6:X1:11	15	-B1:18	/22.8
	-A6:X1:12	16	-B1:16	/22.8
	-A6:X1:13	17	-B1:7	/22.8
	-AS4:X1:11	18	-B1:1	/22.8
		19		/22.8
		20		/22.9
		21		/22.9
		22		/22.9
		23		/22.9
		24		/22.9
	-PE	PE	-B1:12	/22.2

Plán konektoru

F22_002

Konektor	Cíl konektoru	Kontakt	Cíl zásuvek	Stránka / sloupec
=STR+RH-XK4	-HM2:1	1	-A6:X1:14	/17.1
	-HM2:2	2	-A6:X1:15	/17.2
	-HM2:3	3	-A6:X1:16	/17.3
	-HM2:4	4	-X6:L;-X7:L	/17.1
		5		/17.3
		6		/17.4
		PE		/17.4